

Infratower IHA30xP Infracflex Tour IHA30xP



GB ... 2

SE ... 4

FR ... 6

DE ... 8

INSTRUCTION DE MONTAGE ET DE SERVICE

Cher client, veuillez lire attentivement les consignes suivantes avant la mise en service. Elles vous apportent des informations importantes pour votre sécurité et l'utilisation de l'appareil.

Les instructions comprennent ce qui suit :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances s'ils ont été surveillés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont compris les risques qui existent.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Les instructions peuvent comprendre ce qui suit :
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être éloignés sauf s'ils font l'objet d'une surveillance permanente.
- Les enfants de 3 à moins de 8 ans peuvent uniquement mettre en marche et arrêter l'appareil à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et s'ils ont été surveillés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont compris les risques qui existent.
- Les enfants de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations d'entretien.

ATTENTION – Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière est requise en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

- Ne brancher l'appareil que sur une prise de courant de sécurité installée selon les prescriptions. Probablement lent-soufflez le C-fusible est nécessaire.
- Ne brancher les appareils que sur de la

tension alternative conformément à la plaquette signalétique!

- Ne jamais toucher les pièces se trouvant sous tension ! Danger de mort !
- Ne jamais commander l'appareil avec des mains mouillées Danger de mort !
- Ne jamais mettre en service l'appareil si celui-ci ou le câble d'amenée sont endommagés, danger de blessures !
- Ne pas conserver ni utiliser de matières ou sprays facilement inflammables à proximité de l'appareil! Danger d'incendie !
- Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère facilement inflammable (par ex. à proximité de gaz inflammables ou de bombes! Danger d'explosion et d'incendie!
- Attention! Ne pas introduire d'objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil! Danger de blessures (électrocution) et endommagement de l'appareil!
- Attention: Ne regardez pas un plus long temps dans la lumière!
- Attention: L'appareil se réchauffe fortement pendant l'exploitation! Installez donc l'appareil de façon à exclure tout contact involontaire. Danger de brûlure!
- Ne pas mettre de vêtements, serviettes ou choses similaires à sécher sur l'appareil! Danger de surchauffe et d'incendie!
- L'angle de pivotement ne doit pas être dérégulé pendant l'exploitation! Danger de blessure! Pour le réglage, laissez refroidir d'abord l'appareil.
- Les enfants et les personnes sous influence de médicaments ou d'alcool ne peuvent utiliser l'appareil que sous surveillance: Veillez à ce que les enfants n'aient pas l'occasion de jouer avec les appareils électriques!
- Pendant l'exploitation, la prise de courant doit être accessible à tout moment afin de permettre de débrancher rapidement!
- Le mode d'emploi fait partie de l'appareil et doit être conservé soigneusement! En cas de changement de propriétaire, la notice doit être remise au nouveau propriétaire!
- Laissez l'appareil tout d'abord refroidir avant de le porter ou de le conserver!

LIEU D'INSTALLATION

- Cet appareil de chauffage est conçu pour une utilisation uniquement en position verticale.
- Il faut prévoir une distance minimale de 150 cm entre la grille avant de l'appareil et les objets inflammables (par exemple les rideaux), les murs et autres objets.
- Veuillez placer cet appareil sur une surface souterraine solide et équilibrée (en vue d'éviter tout effondrement) !
- Placez le câble avec précaution pour éviter tout risque de chute.
- Etant donné que l'appareil délivre de la chaleur rayonnante, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets ou de choses, comme des meubles, entre l'appareil et les personnes à réchauffer!
- N'allumez pas le chauffage en utilisant un programmeur, une minuterie, une télécommande ou tout autre dispositif qui peut le déclencher automatiquement, car il y a risque d'incendie si le chauffage est couvert ou mal positionné.

CABLE RESEAU

- Le câble réseau ne doit pas entrer en contact avec des parties brûlantes de l'appareil!
- Ne jamais tirer la fiche de la prise par le câble! Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le câble et ne jamais utiliser le câble pour porter l'appareil!
- Ne pas enrouler l'appareil avec le câble! Ne pas exploiter l'appareil avec le câble enroulé!
- Ne pas coincer le câble, ne pas le tirer sur des bords coupants, ne pas le poser au-dessus de plaques de cuisinière ou de flammes ouvertes!

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien du SAV ou d'autres personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.

MONTAGE

- Le montage et le branchement de l'appareil ne doivent être réalisés que par du personnel spécialisé.
- Avant le début de tous les travaux électriques, il faut mettre l'installation hors tension! Ne mettre en service l'appareil qu'après le montage complet.

MISE EN SERVICE

- Après la mise en circuit lors de la première mise en service, ainsi qu'après une pause d'exploitation prolongée, la brève formation d'odeur est possible.
- Les deux chauffages intégrés peuvent être allumés ou éteints à l'aide des deux variateurs séparés situés à l'extrémité supérieure de l'appareil.
- La puissance de chauffage peut être réglée avec les variateurs qui ajustent chaque chauffage de 50 % (vers le bas) ou de 100 % (vers le haut).

Évitez d'allumer les deux chauffages en même temps au risque d'endommager les fusibles.

NETTOYAGE

- Débrancher tout d'abord l'appareil
- Après refroidissement, le boîtier sec peut être frotté.
- Ne pas toucher les barres de quartz avec les doigts car, sinon, des taches peuvent se former.
- Le réflecteur doit être régulièrement nettoyé
- Ne pas utiliser de détergents à récurer ni corrosifs!
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau!
Danger de mort!

SERVICE CLIENTELE

- Les réparations et interventions dans l'appareil ne sont permises que par du personnel spécialisé agréé! Adressez-vous à ce sujet à votre concessionnaire ou au service après-vente. Attention! Les interventions non conformes conduisent à la perte du droit à la garantie.
- Des réparations non conformes peuvent conduire à des dangers considérables pour l'utilisateur!

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale: 230 V/50 Hz

Puissance nominale: 3000 W

(2 x 1500W réglable 25, 50, 75 et 100%)

Dimensions (LxIxP): 29 x 126 x 32 cm

Poids env.: 7.3 kg

Type de protection: IP24



Main office

Frico AB
Industrivägen 41
SE-433 61 Sävedalen
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se

www.frico.net

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.net.**

