



INFRAFRAME IP24


IHFR15S

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! - Subject to errors and technical changes! -
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques ! - Med förbehåll för fel och tekniska ändringar!

Main office: Frico AB, Box 102, SE-433 22 Partille Sweden

Tel: +46 31 336 86 00 - mailbox@frico.se - www.frico.se

For latest updated information and information about your local contact: www.frico.se

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

*Sehr geehrter Kunde,
bitte lesen Sie folgende Hinweise vor Inbetriebnahme
aufmerksam durch. Sie geben wichtige Informationen für
Ihre Sicherheit und den Gebrauch des Gerätes.*

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG:

Das Gerät wärmt im Außenbereich.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:

• Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an. Bei Problemen mit dem Anschluß ist zu prüfen, dass die Sicherung nicht durch weitere Stromabnehmer überlastet ist. Es wird eine eigene Sicherung für den Strahler empfohlen.

Eventuell ist eine träge C-Sicherung zu verwenden.

- Geräte nur an Wechselstrom – Spannung gemäß Typenschild – anschließen!
- Niemals unter Spannung stehende Teile berühren!

Lebensgefahr!

- Gerät niemals mit nassen Händen bedienen!

Lebensgefahr!

- Gerät niemals in Betrieb nehmen, wenn Gerät oder Zuleitung beschädigt sind. **Verletzungsgefahr!**
- Keine leicht entflammaren Stoffe oder Sprays in der Nähe des in Betrieb befindlichen Gerätes aufbewahren oder benutzen. **Brandgefahr!**
- Gerät nicht in leicht entzündbarer Atmosphäre (z.B. in der Nähe brennbarer Gase oder Spraydosen) benutzen!

Explosions- und Brandgefahr!

- **Achtung!** Keine Fremdobjekte in die Geräteöffnungen einführen! **Verletzungsgefahr (Stromschlag)** und Beschädigung des Gerätes!
- **Achtung!** Schauen Sie nicht längere Zeit in das Licht!
- **Achtung: Das Gerät/Schutzgitter erwärmt sich während des Betriebes sehr stark!** Stellen Sie deshalb das Gerät so auf, daß ein zufälliges Berühren ausgeschlossen ist.

Verbrennungsgefahr!

- Keine Kleidungsstücke, Handtücher oder ähnliches zum Trocknen über das Gerät legen! **Überhitzungs- u.**

Brandgefahr!

- Der Schwenkwinkel darf nicht während des Betriebes verstellt werden! **Verbrennungsgefahr!**
Zum Verstellen das Gerät erst abkühlen lassen.
- Kindern und Personen unter Medikamenteneinfluß ist die Benutzung nur unter Aufsicht zu gestatten! Achten Sie darauf, daß Kinder keine Gelegenheit haben, mit elektrischen Geräten zu spielen!
- Die Steckdose muss jederzeit zugänglich sein um ein schnelles Entfernen des Netzsteckers zu ermöglichen.
- Die Gebrauchsanweisung gehört zum Gerät und ist sorgfältig aufzubewahren! Bei Besitzerwechsel muss die Anweisung mit ausgehändigt werden!
- Lassen Sie das Gerät erst abkühlen, bevor Sie es tragen und aufbewahren!

STANDORT:

- Der Strahler ist mit einem Einbaurahmen zum Einbau in Decken und Wände ausgerüstet und muss in der 1,5kW-Ausführung **mindestens 1,8 m** über dem Boden angebracht werden.
- Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn es **waagrecht** montiert wurde.
- Der Abstand zwischen Schutzgitter und brennbaren Gegenständen und anderen Baulichkeiten muss **mindestens 150 cm** betragen.
- Gerät keinem Regen oder anderer Feuchtigkeit aussetzen!
- Da das Gerät Strahlungswärme abgibt, achten Sie bitte darauf, dass sich zwischen dem Gerät und den zu erwärmenden Personen bzw. Gegenständen keine Dinge wie z.B. Möbel befinden!

NETZKABEL:

- Netzkabel darf nicht mit heißen Geräteteilen in Berührung kommen!
- Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen! Gerät niemals durch Ziehen am Kabel bewegen oder Kabel zum Tragen des Gerätes benutzen!
- Kabel nicht um das Gerät wickeln! Gerät nicht mit aufgewickeltem Kabel betreiben!
- Kabel nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten ziehen, nicht über heiße Herdplatten oder offene Flammen legen!

MONTAGE:

- Die Montage und der Anschluss des Gerätes darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor Beginn aller Elektroarbeiten ist die Installation spannungsfrei zu schalten! **Brandgefahr!**
- Das Gerät wird durch vier Halteklammern im Deckenausschnitt befestigt und gehalten. Der Rand des Deckenausschnitts muss eine ausreichende Tragkraft zur Befestigung des Strahlers aufweisen.
- Der Deckenausschnitt muss ein Maß von 510 bis 580mm x 305 bis 310mm haben.
- Bei Montage des Gerätes dürfen keine tragenden Elemente wie Balken, Dachsparren und Dachlatten beschädigt werden.
- Unter keinen Umständen darf der Hohlraum über dem Strahler mit Dämmmaterial oder anderen Materialien gefüllt werden.
- In dem Hohlraum über dem Strahler muss ein ausreichender Luftaustausch zur Wärmeabfuhr sichergestellt sein.
- Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel mit Schukostecker ohne Schalter ausgerüstet. Das Ein- und Ausschalten muss über einen bauseitig angebrachten Schalter realisiert werden.

Gerät erst nach vollständiger Montage in Betrieb nehmen.**INBETRIEBNAHME:**

- Nach dem Einschalten während der ersten Inbetriebnahme, sowie nach längerer Betriebspause ist eine kurzzeitige Geruchsbildung möglich.

REINIGUNG:

- Zuerst Gerät vom Netz trennen.
- Nach dem Abkühlen kann das Gehäuse trocken abgerieben werden.
- Keine scheuernden und ätzenden Reinigungsmittel verwenden!
- Das Gerät niemals ins Wasser tauchen! **Lebensgefahr!**
- Quarzstäbe nicht mit den Fingern berühren, da sich sonst Flecken und Zerstörungen bilden können.
- Der Reflektor sollte regelmäßig von außen mit einem Pinsel gereinigt werden.

TECHNISCHE DATEN:

- Anschluss/Sicherung: 230/240 Volt (50/60 Hz mit 16 Ampere B bzw. C (= träge Absicherung))
- Leistung: 1.500 Watt
- Infrarot-Röhre: 1,5 kW= IHFR15S
- Garantierte Lebensdauer: bis zu 5000 Stunden bei durchschnittlicher Nutzung
- Schutzart: IP24
- Abmessung (L x B x T): 600 mm x 325 mm x 110 mm
- Gewicht: 3,5 kg

KUNDENDIENST:

- Reparaturen und Eingriffe in das Gerät sind nur durch autorisiertes Fachpersonal zulässig!
- **Achtung!** Unfachmännische Eingriffe führen zum Verlust des Garantieanspruchs.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche **Gefahren** für den Benutzer entstehen!

- Einbautiefe: mind. 450 mm
- Ausschnitt Länge/Breite: 510 bis 580 mm/305 bis 310 mm
- Deckenplatte/Plattenstärke: max. 15 mm
- Farbe: Silber
- Gehäuse: Aluminium
- Kabellänge: 1,9m mit Schuko-Stecker
- Ein-/Ausschalten: über separaten Lichtschalter(bauseitig) vom Elektriker zu installieren

