

1. Consignes de sécurité fondamentales

🗥 AVERTISSEMENT

- Danger de mort, risque d'électrocution ou d'incendie !
 > Seul un électricien spécialisé est habilité à procéder au montage !
- L'appareil est prévu pour le montage sur rail DIN (selon EN 60715)
- Correspond au type 1 B
- La réserve de marche (10 ans) diminue lorsque la carte mémoire est branchée (en fonctionnement sur piles)

2. Utilisation conforme à l'usage prévu

- Le thermostat programmable digital permet la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction de l'heure
- Utilisation uniquement dans des locaux fermés et secs d'ateliers de production, de bâtiments industriels
- Un capteur de température différent peut être utilisé : un capteur non réglable (9070413), avec lequel la température de consigne peut être adaptée de manière temporaire et personnalisée au besoin

Élimination

 Procéder à l'élimination de l'appareil conformément aux directives de protection de l'environnement

3. Montage et raccordement

Montage de l'thermostat programmable

Danger de mort, risque d'électrocution ou d'incendie !
 > Seul un électricien spécialisé est habilité à procéder au montage !



307346

18:00



- > Monter sur les rails DIN (selon EN 60715)
- ► Couper la tension
- > Protéger contre toute remise en marche
- ► Vérifier l'absence de tension
- Mettre à la terre et court-circuiter
- Recouvrir ou protéger les pièces sous tension situées à proximité

Raccordement du câble

Schéma de raccordement



- ► Dénuder le câble sur 8 mm (max. 9)
- Insérer le câble à 45° dans la borne enfichable ouverte DuoFix
- ① 2 câbles possibles par position de borne
- Pour ouvrir la borne enfichable DuoFix, pousser le tournevis vers le bas

Retrait du câble

 Pousser le contact à ouverture de la borne enfichable à ressort vers le bas à l'aide du tournevis

4. Description de l'appareil



Principe d'utilisation

1. Lire les lignes de texte Un texte / symbole symbolise une question





Vue d'ensemble de la présentation du menu



Première mise en service



- Régler la langue, la date, ainsi que l'heure d'été / d'hiver (ÉTÉ/HIV)
- Appuyer sur une touche quelconque et suivre les instructions affichées à l'écran (voir figure)

5. Réglages et fonctions

Programmation d'un horaire de commutation

- ① En l'absence d'horaires de commutation programmés, le
- thermostat programmable règle la température sur antigel en permanence.

Exemple : pour température de confort, baisse de température et température de gel



- > Appuyer sur MENU. TEMPÉRATURE s'affiche.
- ➤ À l'aide de, ► sélectionner le PROGRAMME.
- ➤ Confirmer avec OK. Le message CREER apparaît.
- ➤ Confirmer avec OK. CONFORT (► REDUIT / ► HORS GEL) s'affiche.
- > Confirmer avec OK. L'écran affiche HEURE.
- À l'aide des touches + ou saisir les heures et les minutes, et valider avec OK. LUNDI apparaît.
- > Confirmer avec OK. COPIER apparaît.
- > Confirmer avec OK. SUR MARDI apparaît.
- Valider en appuyant sur OK et, en appuyant sur OK également, valider les jours souhaités, par ex. mercredi à dimanche (passer les jours non souhaités en appuyant sur ►).
- ► ENREGISTR s'affiche. Valider en appuyant sur OK.

Verifier/modifier/effacer l'horaire de commutation



- Appuyer sur MENU. TEMPÉRATURE s'affiche.
- ➤ À l'aide de, ► sélectionner le PROGRAMME.
- ▶ Appuyer sur OK pour valider. Le message CREER apparaît.
- À l'aide de ►, sélectionner VERIFIER/MODIFIER ou EFFACER.
- > Valider en appuyant sur OK. L'écran affiche CONFORT.
- Appuyer sur OK pour valider. Le premier horaire de commutation saisi s'affiche.
- > Appuyer sur OK pour valider. SUITE apparaît.

Modifier ou supprimer certains horaires de commutation

- ➤ À l'aide de ►, sélectionner MODIFIER (ou EFFACER).
- ► L'écran affiche CONFORT.
- > Appuyer sur OK pour valider. MODIFIER HEURES apparaît.
- À l'aide des touches + ou saisir les heures et les minutes, (bloc ou jour individuel) modifier et valider avec OK.

Verifier / modifier le température

Pour température de confort, baisse de température et température de gel

MENU



- > Appuyer sur MENU. TEMPÉRATURE s'affiche.
- > Confirmer avec OK. VERIFIER apparaît.
- Confirmer avec OK. VALEUR RÉELLE TEMP (CONFORT/ REDUIT/HORS GEL) s'affiche.

Modifier le programme de température

- ► Appuyer sur MENU. TEMPÉRATURE s'affiche.
- > Confirmer avec OK. VERIFIER apparaît.
- ➤ À l'aide de ►, sélectionner MODIFIER.
- ➤ Confirmer avec OK. CONFORT (► REDUIT / ► HORS GEL) s'affiche.
- ► Confirmer avec OK.
- À l'aide des touches + ou -, entrer la valeur et appuyer sur OK pour valider.
- > ENREGISTR s'affiche. Confirmer avec OK.

DAT/HEURE

Dans le menu DAT/HEURE, les éléments HEURE, DATE, ÉTÉ/ HIV (règle d'été/d'hiver), DAT FORM ou 24h / 12h peuvent être saisis/modifiés dans les sous-menus.

 Appuyer sur MENU, sélectionner HEURE/DATE à l'aide de et suivre les indications à l'écran.



MANUEL

Dans le menu MANUEL sont exécutées les fonctions de commutation manuelles. Dans les sousmenus MARCHE PERMANENTE (PERM), MANUEL, TIMER, VACANCES (VAC PROG) les commutations manuelles peuvent être activées/ programmées.

➤ Appuyer sur MENU, à l'aide de ► sélectionner MANUEL et suivre les indications à l'écran



Réglage de la commutation manuelle ou permanente

La commutation manuelle ou permanente peut être réglée dans le menu MANUEL ou (dans l'affichage automatique) par une combinaison de touches (voir figure).

- Commutation manuelle : inversion de l'état du canal jusqu'à la prochaine commutation automatique ou programmée.
- Commutation permanente :

tant qu'une commutation permanente (marche ou arrêt) est activée, les horaires de commutation programmées ne sont pas appliquées



Activer la commutation manuelle

 Appuyer simultanément sur les touches. Si HORS GEL ou REDUIT est activé, MANUEL CONFORT s'activent. Si CON-FORT est activé MANUEL REDUIT s'active.

Activer la commutation permanente

> Appuyer simultanément 2 s sur les touches.

Déverrouiller la commutation manuelle et permanente

> Appuyer simultanément sur les touches.

Options

Dans le menu OPTIONS il est possible d'afficher les sousmenus ENTRÉE EXTERNE, TYPE DE RÉGULATEUR, ETALLO-NAGE, RETRO-ÉCLAIRAGE, LANGUE, PIN, RÉGLAGES USINE (DEBUT) ou INFO.

➤ Appuyer sur MENU, à l'aide de ►, sélectionner OPTIONS et suivre les indications à l'écran



Entrée externe

Il est possible de régler différentes fonctions via ENTR EXT. Il est possible de sélectionner 4 sous-menus :

- INACTIF : l'entrée externe ne possède aucune fonction
 PERM
 - CONFORT : le mode confort est en marche en permanence REDUIT : le mode baisse est en marche en permanence HORS GEL : le mode hors gel est en marche en permanence
- TIMER

CONFORT : le mode confort Timer REDUIT : le mode baisse Timer HORS GEL : le mode hors gel Timer



➤ Appuyer sur MENU, à l'aide de ►, sélectionner ENTR EXT et suivre les indications à l'écran

Activation du code PIN

Le code PIN se règle via le menu dans OPTIONS.

③ Si vous avez perdu votre code PIN, contactez l'assistance téléphonique de FRICO.

① Préparer le numéro de série.



Type de régulateur

Dans le sous-menu TYPE DE RÉGULATEUR, il est possible de choisir entre les réglages suivant :

- NORMAL (par ex. radiateur/convecteur)
- PLANCHER CHAUFFANT (systèmes de chauffage lents)
- CHAUFF A AIR CHAUD (systèmes de chauffage rapides)
- RÈGULATEUR DE HYSTÈRÈSIS (hystérésis d'allumage / d'arrêt réglable par pas de 0,2 de ± 0,2 - 2,0 °C)

Ainsi, il est possible d'adapter le comportement de régulation à différents types de chauffage.



➤ Appuyer sur MENU, à l'aide de ► sélectionner le TYPE DE RÉGULATEUR et suivre les indications à l'écran.

ÉTALONNAGE

Si l'emplacement de montage est défavorable, des différences de température peuvent survenir entre la température ambiante détectée et effective (+, quand l'indication affichée est trop basse, –, quand l'indication affichée est trop élevée). Cette différence peut être corrigée grâce à l'ÉTALONNAGE.

➤ Appuyer sur MENU, à l'aide de ►, sélectionner ETALON-NAGE et suivre les indications à l'écran.



Réinitialisation de thermostat programmable

- > Appuyer sur les 4 touches simultanément
 - → Vous pouvez maintenant choisir entre GARDER LE PROGRAMME et SUPPRIMER LE PROGRAMME

6. Caractéristiques techniques

Tension nominale :	230 V AC, +10 % / -15 %
Fréquence :	50-60 Hz
Consommation propre	1,4 W
Puissance en mode Éco :	1,36 W
Sortie de commutation :	il est possible de commuter n'importe quel conducteur externe
Tension au niveau de l'entrée de capteur :	très basse tension de sécurité (TBTS/SELV) (Safety Extra-Low Voltage) env. 3,5 V
Contact :	inverseur
Ouverture :	<3 mm (µ)
Puissance de commutation max	10 A/ 250 V AC, $\cos \varphi = 1$; 250 V AC, $\cos \varphi = 0.6$
Puissance de commutation min. :	10 mA/230 V AC 100 mA/12 V AC/DC
Type de capteur :	NTC
Longueur de capteur :	max. 50 m
Fonctionnement :	type 1 B suivant 60730-1
Température ambiante admissible :	0 °C +50 °C
Classe de protection :	Il selon la norme EN 60730-1 en cas de montage conforme
Degré de protection :	IP 20 selon la norme EN 60529
Précision de marche :	≤±0,25 s/jour (température ambiante +25 °C)
Réserve de marche :	10 ans (pile au lithium) par +20 °C
Degré de pollution :	2
Tension assignée de tenue aux chocs :	4 kV

7. Contact

Frico S.A.S. ZAC Bel Air La Logère - 237 Allée des Noyers, 69480 Pommiers, France Phone: 04 37 55 29 59 Fax: 04 74 04 97 40 www.frico.fr