


## Sterowanie



Kurtyna powietrzna jest dostarczana ze zintegrowaną kartą PC SIRE. Dostępne są trzy wersje o różnej funkcjonalności: Basic, Competent i Advanced.

SIRE Basic zapewnia podstawową kontrolę przy niskich kosztach. Układy sterowania SIRE Competent i SIRE Advanced przewidują i poznają charakterystykę wejścia, w którym są zainstalowane (np. częstotliwość otwierania i temperatury zewnętrzne). Posiada funkcję kalendarza i możliwość wyłączenia przy zadanych temperaturach nawet dziewięciu urządzeń. Regulacja prędkości wentylatora umożliwia optymalizację poziomu głośności, który nigdy nie przekracza wartości wymaganej do zapewnienia komfortu. Wersja SIRE Advanced udostępnia tryby Eco i Comfort odpowiednio do wybranego priorytetu oszczędzania energii lub optymalnego komfortu. Temperaturę wody powrotnej można ograniczyć, zapewniając maksymalne wykorzystanie dostępnego ciepła.

Dodatkowe informacje o układzie SIRE zawiera sekcja „Sterowanie”.

Typ	Opis
<b>SIREBN</b>	Układ sterowania SIRE Basic
<b>SIREACZ</b>	Układ sterowania SIRE Competent
<b>SIREAAZ</b>	Układ sterowania SIRE Advanced