



Tieto vzduchové clony sú dodávané s integrovanou PC doskou. SRe je inteligentný nízkonapäťový regulačný systém, ktorý je možné prispôbiť pre rôzne aplikácie a prostredie. SRe je dodávaný predprogramovaný, vrátane konektorov a veľmi ľahko sa montuje a používa.

SRe sa automaticky prispôbuje prostrediu v oblasti dverí kde je inštalovaný (napr. frekvencia otvárania dverí a vonkajšia teplota). Disponuje funkciou kalendára a voliteľným spínaním a nastavením teploty až 9 vzduchových clón. Vďaka prispôbovaniu otáčok ventilátora clony je hladina hluku nízka a nikdy nie je vyššia ako je skutočne potrebné pre dosiahnutie komfortu. Verzia SRe Advanced umožňuje voľbu Eco alebo Comfort módu podľa priority užívateľa.

Regulácia SRe je dostupná v troch verziách s rôznymi funkciami - Basic, Competent a Advanced.

Typ	Popis
SReBN	Regulačný systém SRe Basic
SReACZ	Regulačný systém SRe Competent
SReAAZ	Regulačný systém SRe Advanced

Funkcie SRe Basic

- ✓ Manuálne ovládanie otáčok ventilátora a teploty
- ✓ Automatická regulácia otáčok a teploty pomocou integrovaného termostatu

Funkcie SRe Competent

- ✓ Všetky funkcie verzie Basic
- ✓ Funkcia kalendára
- ✓ Alarmvýmenny/servisu filtra
- ✓ Jednoduchá BMS regulácia - zap/vyp, otáčky ventilátora a funkcia alarmu
- ✓ Flexibilný mód - pre často otvárané dvere
- ✓ Otvorený mód - pre neustále otvorené dvere

Funkcie SRe Advanced

- ✓ Všetky funkcie verzie Competent
- ✓ Eco mód - extra energeticky úsporný režim clony
- ✓ Komfortný mód - ak je prioritou komfort
- ✓ Proaktívna regulácia – sleduje vonkajšiu teplotu
- ✓ Rozšírená BMS regulácia
- ✓ Príprava pre BMS gateway